



ID	Name	Status	Wert
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EASYCONNECT

EASYPACK BİLEŞENLERİNİN DEVREYE ALMA VE TEŞHİSİ İÇİN

TCU3 Tipi kontrolörler ve TAM adaptör modüllerinin konfigürasyon ve teşhisi için yazılım

- Gerçek işletme değerlerinin gösterilmesi
- İnteraktif navigasyon
- Kapsamlı teşhis ve diyagram fonksiyonları
- Konfigürasyon protokolleri ve yedekleme dosyalarının oluşturulması
- Yazılım kontrolör tipini otomatik olarak algılar ve ilgili işletme değerleri ve parametrelerini gösterir
- Diyalog dili ve hava debisi için ölçüm birimi seçimi
- Kablo ve USB adaptörün bağlantısı teslimat paketine dahildir

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

- Kablosuz iletişim için BlueCON Bluetooth adaptör modülü

Uygulama



Uygulama

- TCÜ3 EASYLAB kontrolörler ve TAM adaptör modülleri için EasyConnect konfigürasyon yazılımı
- Çeker ocak kontrolörleri, üfleme havası veya emiş havası kontrolörleri, fark basınç kontrolörleri ve adaptör modüllerinin konfigürasyonunu değiştirmek için kullanılır
- Konfigürasyon ve devreye alma için kapsamlı fonksiyonlar
- Test ve hata teşhis fonksiyonları
- Konfigürasyon ayarlarının dokümantasyonu

Özellikler

- Gerçek işletme değerlerinin gösterilmesi
- İnteraktif navigasyon
- Kapsamlı teşhis ve diyagram fonksiyonları
- Konfigürasyon protokolleri ve yedekleme dosyalarının oluşturulması
- Diyalog dili ve hava debisi için ölçüm birimi seçimi
- Kablo ve USB adaptörün bağlantısı teslimat paketine dahildir
- Kablosuz iletişim için isteğe bağlı BlueCON Bluetooth adaptör modülü

Tanım



Türler

- CAB: Bağlantı kablosu ve USB RS485 (kablo bağlantısı) bulunan konfigürasyon yazılımı
- BC: BlueCON Bluetooth adaptör modülü için konfigürasyon yazılımı (kablosuz iletişim)

Parçalar ve özellikleri

- PC yazılımı
- USB 2.0 arayüz adaptörü, RS485, sürücü yazılımı ile birlikte CD dahil
- Takılabilir kablo
- PC tarafı: 9-kutuplu D-SUB soket; EASYLAB tarafı: RJ45
- Grafikselle kullanıcı arayüzü (Windows tabanlı)
- Microsoft.Net Framework tabanlı (yazılım paketine dahil)
- Kontrolör konfigürasyonunda ayarlamaları kolaylaştırmak için devreye alma sihirbazı
- Konfigürasyon parametrelerine erişim kısıtlanabilir (salt okunur)

Sistem gereksinimleri

PC veya dizüstü

- SP3 ile birlikte Windows XP
- Windows Vista, SP2 veya üstü
- Windows 7 32-bit ve 64-bit versiyonları
- USB veya Bluetooth arayüzü
- 800 x 600 sistem çözünürlüğü

Lisans

- Lisans, yalnız bir bilgisayar için geçerlidir
- Lisans donanımla bağlantılıdır (lisans anahtarı gerekir)